

**Инструкция по программированию
базовой станции стандарта DECT с Upr-интерфейсом
BC7-Upr**

1. Подключить адаптер виртуального COM –порта к разъему X7.1 модуля БС.
2. Подать фантомное питание по линии Upr с КБС.
3. В командной строке ввести команду FL7.exe @FL7.cfg /com=5 , где com=5 – номер виртуального com – порта.
4. В терминальном окне наблюдайте загрузку в память SPI загрузчика loader.spihex.
5. После успешной загрузки выключите и заново включите питание БС, начнет быстро мигать индикаторный светодиод (зеленого свечения) и начнет загружаться рабочее ПО с КБС в БС.
6. По окончании загрузки рабочего ПО индикаторный светодиод начнет медленно мигать красным свечением.
7. Для конфигурации системы необходимо поместить файл bs441.upn в каталог /mnt/dom/dect/dsp и прописать тип «железа» в файле g1-static.ini
type41=/mnt/dom/dect/dsp/bs441.upn

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макеев		
Пров.				
Согл.		Шероколава		
Н.контр.				
Утв.		Нагорский		

ГДСА.464421.001-111.010

Базовая станция стандарта
DECT с Upr-интерфейсом
Инструкция по программированию

Лит.	Лист	Листов
	1	1
ООО «Концерн Гудвин (Гудвин)		